
ARMADO DE UNA RED CON UN SERVIDOR DNS CON PACKET TRACER

Vamos a emular en Packet Tracer una red con 1 PC y dos servidores. Para ello:

- 1. Inserte 1 **PC** y dos **servidores**. Todos tendrán una tarjeta de red Ethernet.
- 2. Las direcciones IP serán 192.168.0.1 (PC) 192.168.0.2 (servidor web www.mipc.com) y 192.168.0.3 (servidor dns) respectivamente. La máscara de la red será 255.255.255.0
- 3. Inserte un switch y conecte a él los equipos anteriores.



- Ingrese en el navegador web de la PC y ponga la dirección IP del servidor web 192.168.0.2
 Podrá observar una página web sin complicaciones. Cierre el navegador web.
- 5. Abra de nuevo el navegador web de la **PC** y ponga ahora la dirección www.mipc.com. Observará que no se visualiza ninguna página web ya que www.mipc.com no sabemos a que IP corresponde. Para ello necesitamos un servidor dns que nos diga la IP de esa dirección web.
- 6. Ponga en la **PC** que su **servidor dns** es 192.168.0.3
- 7. Ingrese en el **servidor dns** e indique que <u>www.mipc.com</u> se corresponde con la dirección IP del **servidor web**, 192.168.0.2 tal y como se ve en la figura inferior.



- 8. Ingrese en el navegador web de la **PC** y ponga de nuevo la dirección <u>www.mipc.com</u> y observe qué ocurre.
- 9. Guarde el archivo con el nombre **REDCONDNS.pkt** y enviélo por mail a la lista de docentes.